

Omschrijving: Goed dekkende, uitstekend hechtende structuurverf met fijne kwartskorrels, op basis van kunstharsdispersie. Ademend, stootvast en eenvoudig aan te brengen. Voor binnen en buiten.

Toepassing: Geschikt voor het afwerken van gevels, muren en plafonds. Geschikte ondergronden zijn bijvoorbeeld: beton, baksteen, cement- en pleisterwerk, bestaande verflagen, gipsplaat, board, fijn schuurwerk, etc.

Eigenschappen:

- Uitstekende hechting
- Camoufleert kleine oneffenheden in de ondergrond
- Goed dekkend
- Slag- en stootvast
- Eenvoudig aan te brengen
- Ademend, weersbestendig

Kleur: Wit en in kleuren van het SPS Color Service kleurmengsysteem.

Voor een optimale dekking gebruikt u SPS Voorkwarts in een kleur die is afgestemd op de kleur van de eindlaag. Let op: Breng de Voorkwarts aan in een gelijkmatige structuur!

Verwerking:

Goed mixen voor gebruik. Eventueel verdunnen met max. 5% water. In 1 of 2 lagen aanbrengen met blokkwast of verfröller. Daarna structureren met bijvoorbeeld een structuurroller of kwast.

Let op: Breng beide lagen in dezelfde gelijkmatige structuur aan voor een optimaal resultaat.

Verbruik: ca. 2,4 m²/liter per laag. Het opgegeven rendement is theoretisch. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de aard en de structuur van de ondergrond en de verwerkingsmethode.

Droogtijd bij 23°C en rel. vochtigheid 65%:

Stofdroog na ca. 4 uur.

Overschilderbaar na ca. 18 uur.

Variaties in laagdikte, temperatuur, luchtvochtigheid enz. beïnvloeden de droogtijd.

SYSTEEM-OPBOUW

Algemeen:

De ondergrond dient glad en vlak, draagkrachtig, volledig afgebonden, schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. Scheuren en barsten repareren. Loszittende en onstabiele lagen verwijderen en/of herstellen. Bij buitentoepassing alle alg- en mosaangroei verwijderen.

Voor het aanbrengen van SPS Kwartscoat eerst gelijkmatig voorbehandelen met SPS Voorkwarts.

Nieuwe, onbehandelde ondergronden

- Gipskarton platen: Naden beplakken met pleistergaas en dichtzetten met een geschikt vulmiddel.
- Beton: Mogelijk aanwezige slikschilf grondig verwijderen en eventueel gaatjes dichten. Indien het beton eerst in geheel van een pleisterlaag wordt voorzien, dan, vóór dat de pleisterlaag wordt aangebracht, het beton voorbehandelen met SPS Betonhechter.
- Cellenbeton en kalkzandsteen: Reinigen, voorbehandelen met SPS Grondeermiddel, uitvlakken met gipspleister.
- Gipspleisterwerk: Zorgvuldig stof verwijderen.
- Poederende ondergronden grondig reinigen. Na droging voorbehandelen met Fixeermiddel.

Bestaande draagkrachtige ondergronden:

- Ondergrond reinigen.
- (Gestructureerde) Ondergrond glad en vlak zetten.

Bestaande, niet draagkrachtige ondergronden:

- Loszittende lagen grondig verwijderen.
- Poederende lagen grondig afwassen en laten drogen.
- Eventuele reparaties uitvoeren.
- Voorbehandelen met SPS Fixeermiddel.
- (Gestructureerde) Ondergrond glad en vlak zetten.

Verontreinigingen door nicotine, vocht, roest of roet:

- Grondig reinigen.
- Oppervlak/ verontreiniging behandelen met SPS Isoleergrond.

Bovenstaande systemen gelden als algemene beschrijving voor de meest voorkomende ondergronden. Voor specifieke toepassingen en/of uitgebreid advies kunt u contact opnemen met SPS bv.

TECHNISCHE GEGEVENS (Gelden voor wit)

Bindmiddel:	Kunstharsdispersie
Pigmenten:	Rutiel titaandioxyde en fijn kwartszand
Oplosmiddel:	Water
Vaste bestanddelen:	60 % v/v
Soortelijk gewicht:	ca. 1,85 g/ml
Aanbevolen laagdikte:	Afhankelijk van de gewenste structuur.
Glansgraad:	Mat
Verdunning:	Water
Gevarenklasse:	zie MSDS
Reinigen gereedschap:	Water en zeep

Houdbaarheid: Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele, en vorstvrije plaats.

Algemeen:

Niet verwerken bij temperaturen lager dan +8°C. Enkel verwerken wanneer de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven de dauwpunttemperatuur is. Buiten niet bij dreigende regen, vorst, of in de volle zon aanbrengen. Gebruik bij het verwerken van dit product altijd de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen. Damp en spuitnevel van producten niet inademen. Bij verwerking altijd op gepaste wijze ventileren. Door het gebruik van natuurlijke grondstoffen zijn geringe kleurafwijkingen mogelijk. Daarom emmers met verschillend chargenummer eerst onderling vermengen.

Restanten: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.