

CEMENTWIJZER



RESULTAAT	SM700-schuur	HP250-schuur	LP221-schuur	LFP235-schuur	UP210W-schuur	UP310-schuur
ONDERGROND						
Metselwerk						
Nieuw metselwerk						
15						
10						
5						
Gemengd metselwerk						
15						
10						
5						
Breuksteen						
15						
10						
5						
Kalkzandsteen						
Blokken, Blokken, elementen						
15						
10						
5						
Cellenbeton						
Blokken						
15						
10						
5						
Beton						
Enigszins zuigend						
15						
10						
5						
Betonsteen						
15						
10						
5						
Oude situatie						
Bestaand metselwerk						
15						
10						
5						
Bestaand cementgebonden stucwerk						
15						
10						
5						
Plaatmateriaal						
Aquapanel Outdoor						
15						
10						
5						

V = voorbehandeling

B = basislaag

A = afwerklaag

Horizontaal ruw halen met getand spackmes

Schaven met rabbot

Autex wapeningsgaas

Schoonmaken zodat een ruwe, schone, zuigende en stabiele ondergrond ontstaat,

Opmerkingen

- Tussen elke arbeidsgang droogtijd in acht nemen.
- Voor elke arbeidsgang ondergrond bevochtigen.
- Standaard is de werkmethode met rabbot aangegeven. Bij gebruik van een getand spackmes de hoogte van de basislaag verminderen met 2 mm. De hoogte van de afwerklaag vermeerderen met 2 mm.
- Voor de kuststreek geldt: totale laagdikte (basis- + afwerklaag) dient minimaal 20 mm te zijn.

De vermelde gegevens zijn in overeenstemming met onze ervaring, ze zijn echter niet bindend.

Voor advies en technische vragen kunt u contact opnemen met:

Knauf Techniek & Voorlichting
Telefoon: (030) 247 33 89
Fax: (030) 240 96 97
techniek@knauf.nl