

# Brander Stucco Mat in 2 stappen

Door het volgen van de volgende stappen bereikt U op eenvoudige wijze het mooiste resultaat.



## Vorbereiding

Het mooiste resultaat met Brander Stucco Mat bereikt u op een gladde (sausklare) ondergrond. Het is van belang dat deze droog, stof- en vetvrij is. Sterk of onregelmatig zuigende ondergronden voorbehandelen met Brander Isofix.



## Aanbrengen

Breng een eerste dunne laag Brander Stucco Mat aan met een roestvrijstalen spaan met afgeronde hoeken. De structuur van de spaanslagen mag enigszins zichtbaar blijven, zorg er echter voor dat deze niet te dik is (verbruik ± 120 gr./m<sup>2</sup>).

De structuur welke is ontstaan tijdens het aanbrengen vormt de basis voor het eindresultaat.



## Afwerken

Breng wederom met een kleine roestvrijstalen spaan met afgeronde hoeken, een 2e laag aan op de volgende manier.

Een weinig materiaal dun opzetten en afschrappen, doe dit plek voor plek en overlappend. Zorg voor een regelmatig en egaal beeld dat dit in een regelmatig patroon gebeurt. Eventueel na enige tijd de gehele laag even rustig nastrijken om het geheel net even gladder te maken.

- Brander Stucco Mat mag niet worden nagepolijst.
- Ook is het aanbrengen van een bescherm laag niet nodig.
- Brander Stucco Mat is niet bedoeld om toe te passen op ondergronden die door vocht belast worden (bijv. directe ruimte achter douche of bad)
- Het eindresultaat is mede afhankelijk van de slag van de persoon die het product heeft verwerkt.



Vanzelfsprekend



**Brander Afbouwproducten**  
Ketelaarskampweg 1-7  
Postbus 2437, 5202 CK 's-Hertogenbosch

**Informatie**  
tel. 073 - 627 1777, fax 073 - 622 0570  
www.branders.nl, info@branders.nl

**PPG** Een PPG Merk